



## Бункер для раствора или бетона БП и БН



**"Туфелька" Б-342**  
(БП-1,0/1,6/2,5)

Завод ООО «Ремстройдормаш» предлагает вашему вниманию широкий ассортимент качественных металлических бункеров для раствора/бетона различных модификаций.

**Емкость (с площадкой под вибратор) Б-342** предназначена для приема раствора и его подачи с помощью крана к рабочему месту каменщика.

### Принцип работы изделия состоит в следующем:

- Бункер подъемный Б-342 устанавливается краном на строительной площадке в горизонтальном положении.
- Выгружается бетонная смесь из автомашины в бункер. Зацепление происходит за грузоподъемные петли бункера, и бункер с бетоном подается краном к месту бетонирования. Во время работы подачу бетонной смеси регулируют открыванием затвора при помощи ручки.
- Бункер следует хранить уложенным на деревянные подкладки не более чем в два ряда.

Показатель	Ед.изм.	БП – 1.0	БП – 1.6	БП – 2.5	БН-1.5
Емкость, не более	м <sup>3</sup>	1,0	1,6	2,5	1,5
Габаритные размеры:					
– длина	мм.	3300	3360	4350	-
– ширина	мм.	1600	1600	1600	Ф2400
– высота	мм.	1056	1056	1060	1750
Масса	кг.	480	610	850	480
Грузоподъемность	кг.	2,5	4,0	6,0	4,0
Толщина стенки, min	мм.	4	4	5	4



«Воронка»

**Бункер БН-1,5.00.000** предназначен для приема и выгрузки бетонной смеси при изготовлении монолитных бетонных и железобетонных изделий в промышленном, жилищном и гражданском строительстве.

Бункер изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения I по ГОСТ 15150-89 для работы при температуре от -30° до +40°С.

Бетон, привезенный автомобилем-самосвалом, из кузова выгружается в приемный бункер. Зачаленный за грузоподъемное устройство бункер краном переносится к месту укладки бетона и разгружается.

### Для разгрузки необходимо:

- расфиксировать ручку затвора;
- потянуть рукоятку «на себя» вниз до открытия челюстей на необходимую величину.

По окончании работы или в конце смены бункер и особенно его затвор должны очищаться и промываться.

Бункер БН-1,5.00.000 заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ 3176-001-01332632-2004, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

**Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г.**

- 424006, Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30
- ООО «Ремстройдормаш» - Производство строительного оборудования.
- Тел.факс.: (8362) 451-950, 566-740 [www.remstroy.info](http://www.remstroy.info) e-mail: [remstroy@mari-el.ru](mailto:remstroy@mari-el.ru) или [451950@mail.ru](mailto:451950@mail.ru)



**В комплект поставки входит "лоток" и "воронка" для раствора.**